

CANÇONS DEMOSTRACIÓ

Iniciar modo Demo [SHIFT] + [TAP]

Canviar cançó Demo Palanca

Sortir modo Demo [SHIFT]

FUNCIÓ FAVORITS

triàr GRUP [SHIFT] + Palanca

Per guardar un programa (sò+efectes,etc...)

triàr POSICIÓ [A] ... [H] *aguantar el botó 2seg*

Per obrir un programa

triàr POSICIÓ [A] ... [H]

5 Grups * 8 posicions = 40 memòries

ALTRES

[SHIFT] + [A] Canviar curva de sensibilitat notes

[SHIFT] + [B] Ajustar volum notes tocades amb el ribbon llarg

[SHIFT] + [C] Canal MIDI global

[SHIFT] + [D] Canal MIDI ribbon llarg

[SHIFT] + [E] Transposar

[SHIFT] + [G] Veure energia piles

"RIBBON" CURT

Controlar **INTENSITAT** [SHORT RIBBON] (vermell)

El sò "neutral" és al centro del "ribbon"

Controlar **MODULACIÓ** [SHORT RIBBON] (verd)

El sò neutral és a l'extrem esquerre del "ribbon"

"RIBBON" LLARG

3 funcions deperent de l'estat dels 2 botons [LONG RIBBON]

Tocar notes com si fós el teclat [PITCH] i [FILTER] desactivats

Controlar el **PITCH** botó [PITCH] activat

Controlar el **FILTRO** botó [FILTER] activat

ARPEGIS

Activar Arpegiador [ARP]

Configurar tipus arpegis [SHIFT] + [ARP] (palanca per canviar)

Ajustar **TEMPO** [TAP] al ritme que vulguis

Activar/Desactivar notes botons [A] [B] [H]

Desactivar Arpegiador [ARP]

