Uruchamianie usług

OpenWRT posiada uproszczony mechanizm aktywacji usług:

```
/etc/i nit.d/ ser vic e-name enable
```

Włączanie SSH na WAN

Domyślnie w **OpenWRT** protokół **SSH** jest obsługiwany przez program *dropbear*. Warto wyłączyć logowanie z użyciem haseł:

```
config dropbear
    option Passwo rdAuth 'off'
    option Port  '22'
```

Powyższe można zmodyfikować poleceniem:

```
sed -i -e " s/' on' /'o ff' /"  /etc/c onf ig/ dro pbear
```

Dodatkowo, należy zmodyfikować plik `/etc/f ire wal l.user`:

```
iptables --append input_wan --protocol tcp --dport 22 --jump ACCEPT
```

Własne serwery DNS dla dnsmasq

Należy utworzyć plik `/etc/r eso lv.l ocal` z adresami serwerów DNS. Następnie należy dodać opcję *resolv-file* do pliku `dnsmas q.conf`:

```
echo resolv -fi le= /et c/r eso lv.l ocal >> /etc/d nsm
 asq.conf
```

Po restarcie usługi, ustawienia będą aktywne:

```
/etc/i nit.d/ dnsmasq restart
```

Odblokowanie partycji dla danych

Poniższe polecenie odblokowuje partycję danych:

```
mtd unlock rootfs _data
```

Instalacja vim'a i screen'a

```
opkg update
opkg install vim screen
```

Instalacja WebGUI

W pierwszej kolejności należy zainstalować niezbędne pakiety:

```
opkg update
opkg install luci
```

Następnie należy aktywować serwer WWW:

```
/etc/i nit.d/ uhttpd enable
/etc/i nit.d/ uhttpd start
```

Wgrywanie nowego firmware z konsoli

Nowy obraz należy pobrać do katalogu `/tmp`:

```
cd /tmp
wget http:/ /do wnl oad s.o pen wrt.or g/n azw a_p -
lik u.bin
```

Następnie można rozpocząc flashowanie:

```
mtd -r write nazwa_ pli ku.bin firmware
```

Konfiguracja adresu IP

W pliku /etc/config/network należy ustawić adres, np.:
option ipaddr 192.168.1.1
Następnie restart konfiguracji sieci:
/etc/init.d/network restart.

Sponsored by **CrosswordCheats.com**
Learn to solve cryptic crosswords!
http://crosswordcheats.com