

Free.fr



Rappel du dernier appelant non répondu

3131 (☎)

Pour rappeler le numéro du dernier appel en absence sur votre ligne.

Rejet des appels anonymes

Activer le service *82# (☎)

Désactiver le service #82# (☎)

Connaître le statut du service *#82# (☎)

Cette option permet de ne pas réceptionner les appels de vos correspondants qui utilisent la fonction de secret d'appel (restriction de présentation d'identité).

Renvoi d'appels (occupé ne pas être dérangé)

Activer le service *26# (☎)

Désactiver le service #26# (☎)

Connaître le statut du service *#26# (☎)

Lorsque vous activez ce service, un message automatique indique à votre correspondant que vous ne souhaitez pas être dérangé et l'invite à rappeler ultérieurement. Cet appel ne lui est pas facturé.

Renvoi d'appels (abonné absent)

Activer le service *24# (☎)

Désactiver le service #24# (☎)

Connaître le statut du service *#24# (☎)

Lorsque vous activez ce service, un message automatique indique à votre correspondant que vous êtes absent et l'invite à rappeler ultérieurement. Cet appel ne lui est pas facturé.

Protection contre tous les renvois

Activer le service *93# (☎)

Désactiver le service #93# (☎)

Connaître le statut du service *#93# (☎)

Lorsque ce service est activé, un appel provenant d'un numéro ayant activé le service de transfert/renvoi d'appel n'aboutira pas.

Filtrage des appels entrants

Activer le service *351# (☎)

Désactiver le service *35# (☎)

Ajouter le dernier numéro qui vous a contacté à la liste noire *351*# (☎)

Ajouter un numéro ou un préfixe à la liste noire *351* <numéro de votre choix> # (☎)

Vider la liste noire #351# (☎)

Vérifier le statut d'activation du service *#35# (☎)

Vous pouvez procéder au filtrage des appels téléphoniques reçus sur votre ligne Freebox. Le blocage s'effectue par préfixe ou par numéro.

Appels en instance

Pour activer le service *43# (☎)

Pour désactiver le service #43# (☎)

Pour connaître le statut du service *#43# (☎)

Utilisation : vous êtes en communication et vous entendez le "bip" sonore

Donner au correspondant qui cherche à vous joindre une sonnerie d'occupation R0

Passer en communication avec le deuxième correspondant, tout en gardant le correspondant actuel en attente (vous pouvez basculer de l'un à l'autre autant de fois que vous le souhaitez) R2

Appels en instance (cont)

Passer en communication avec le correspondant en attente en mettant fin à la communication initiale R1

Lorsqu'un correspondant cherche à vous joindre lorsque vous êtes déjà en ligne, un "bip" vous avertit du nouvel appel entrant.

Conférence

Utilisation : vous êtes en communication avec deux correspondants par le biais du double appel ou de l'appel en instance.

Basculer en conférence à 3 R3

Rétablir la situation antérieure au passage en mode conférence R2

Cette fonction de votre service Téléphonie Free est gratuite. Les communications émises depuis votre ligne Freebox sont facturées au tarif Freebox en vigueur.

Tarifs Transferts

Le tarif pour les transferts pour la Téléphonie Free est de :

- 0,05 € par minute pour chaque appel renvoyé sur les destinations incluses ;
- 0,05 € par minute pour chaque appel renvoyé + tarif de base sur les destinations payantes.

Transfert inconditionnel

Activer le service *21* <numéro> # (☎)

Désactiver le service #21# (☎)

Connaître le statut du service *#21# (☎)

Transfert sur occupation

Activer le service 69 <numéro de votre choix> # (☎)

Désactiver le service #69# (☎)

Connaître le statut du service *#69# (☎)

