

Allgemeine Methoden

```
Serial.begin(9600);
```

Starten die Konsole auf Baud 9600.

```
delay(2000);
```

Pausiert den Prozess für 2 Sekunden.

```
isnan(a)
```

Returned true oder false; Überprüft ob a keinen Wert (=null) hat.

```
Serial.print("Text");
```

Gibt einen Text

```
Serial.println("Text");
```

Gibt einen Text aus und macht dann eine neue Zeile.

DHT22-Methoden

```
dht22.begin();
```

Startet den DHT22

```
<dh t22.readHumidity();>
```

Lesen der Luftfeuchte

```
dht22.readTemperature();
```

Lesen der Temperatur



By **Katie (kid99)**
cheatography.com/kid99/

Not published yet.
Last updated 15th November, 2024.
Page 1 of 1.

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
<https://readable.com>